



FH FORTE DAMPBREMSE MED FLEECE

Transparent dampbremse til det lufttætte niveau i tag- og vægkonstruktioner. FH FORTE dampbremsen med fleece er velegnet til brug i udvendigt diffusionsåbne byggelementer. FH Forte har en lav sd-værdi og er derfor meget diffusionsåben og åndbar.

FORDELE

- transparent
- nem at forarbejde og opsætte
- blød, smidig

FÅS I FØLGENDE MÅL

Rullebredde	1,5 m	3 m
Rullelængde	50 m	50 m
Rulleareal	75 m ²	150 m ²
Rullevægt	10 kg	20 kg

PRODUKTDATA SVARER TIL NORM EN 13984

Sammensætning	PP Nonwoven + PP-folie	
Arealvægt EN 1849-2	120 g / m ² (± 10)	
Temperaturbestandighed	- 40 °C - + 80 °C	
Opbevaring	køligt og tørt	
Sd - værdi EN 1931	2,0 m (± 1)	
Z-værdi	11,36	
Farve	hvid transparent	
Max. trækkræft EN 12311-2	> 180 N/50 mm 	> 170 N/50 mm 
Udvidelse EN 12311-2	> 50 % 	> 60 % 
Vidererivningsmodstand EN 12310-1	> 150 N 	> 150 N 
Brandklasse EN 13501 / EN 11925-2	E	

ANBEFALET TILBEHØR

AIRSTOP Klæbestrimmel
AIRSTOP FLEX Klæbestrimmel
AIRSTOP ELASTO Klæbestrimmel
AIRSTOP Tætningsmasse SPRINT

ISOCELL

MONTAGE VEJLEDNING FOR FH FORTE DAMPBREMSE MED FLEECE

Anvendes som lufttæthedslag og dampbremse i væg-, tag- og lofikonstruktioner.

MONTAGE PÅ KONSTRUKTION:

(1) MEKANISK FIKSERING AF DAMPBREMSE

Dampbremsen monteres som regel på tværs af spær, opretstående bjælker eller andre bjælker, den glatte eller trykte side skal pege mod brugeren (VARM SIDE). Banerne fastgøres mekanisk på konstruktionstræet ved hjælp af klammer (ca. 10 cm overlappning). Ved C-metal profiler kan der foretages fiksering med dobbeltsidet tape eller Airstop Sprint fugemasse.

(2) LUFTTÆT LIMNING

Lufttæt limning af stød, forbindelser og gennemføringer foretages med AIRSTOP klæbesystem.

(3) TVÆRLÆGTER / FORSKALLING

Før isoleringen indblæses, anbringes tværlægterne i en afstand svarende til $c-c < 40 \text{ cm}^*$. Lægterne skal helst positioneres direkte på stødsamlingen med henblik på yderligere aflastning af klæbningerne! Folien monteres spændingsfrit.

*Undtagelse: AIRSTOP DIVA, FH dampbremse med fleece - 30 cm lægteafstand.

(4) LÆGTER PÅ LANGS

Hvis der ikke arbejdes med tværlægter/forskalling, f.eks. hvis der skal udføres træforskalling på langsgående lægter, anbringes dampbremsen parallelt med spæret eller konstruktionen. Stød skal ligge ind mod konstruktionstræet. Fastgøres overlappende med klammer og limes fast med AIRSTOP klæbesystem. Før isoleringen indblæses, anbringes de langsgående lægter for at opnå mekanisk aflastning af klæbningerne.



ISOCELL